## KomyMirror<sub>®</sub>

# ラミ(L5·L7) 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。

商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、 直接コミー(フリーダイヤル0120-531-073)までご連絡下さい。

尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。


下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。


### 室内専用


下記の場所では使用できません


- ●オイルミスト・強酸・アルカリの発生
- ●屋外、高温多湿な場所
- ●雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所

### 取付方法












#### 付属のビスで取り付けられない場合


石こうボードの場合

コンクリートの場合(φ6のナイロンプラグの例)











取付けが悪いとミラーが落下し、 ケガをする恐れがあります。

#### ▲ 警告

このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、 死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す 見出しです。

●ナイロンプラグやボードプラグは、お近くの金物店・D I Y店などでお買い求め下さい。●上記以外の場合はご相談下さい。

アクリルミラーの メンテナンスと性質

- ミラーはドライバーなしで簡単にはずせます。ほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に 拭き取って下さい。石油系(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。
- アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

